Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FORMAT	Format	PICTURE FORMAT	Format
SAT	SAT	HOME SMART	Smart
TV/STB	TV/STB	APP MEDIA	Media
TV/RADIO	TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
BACK	Back	RETURN BACK	Back

Original		Sustituto	
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+/ >>I	CH+/ >>I	+ CH	Ch +
CH- / I <<	CH- / I <<	CH −	Ch -
TEXT	Red/Text	A	Red
AUDIO	Green/Audio	B	Green
SUB.T	Yellow/Sub. T	C	Yellow
FIND	Blue/Find	D	Blue

Original		Sustituto	
EDIT	Edit	ECO 3D	3D
OPT	OPT	SETTINGS OPT	Options
USB/PVR	USB/PVR	TIMER AV	AV
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
REW	<<	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE	Pause	II	Pause
FF	>>	>>	>>
STOP	Stop	■	Stop
PG DOWN	Pg Dn	K<	I <<
PG UP	Pg Up	>>I	>>I
REC	Rec	REC MODE	Rec

Original	Sustituto