Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
NICAM	Nicam	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
	Green / Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
	Green / Goto	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Sustituto	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ANGLE	Yellow / Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
ANGLE	Yellow / Angle	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
D.DIS	Blue / D.Dis	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
D.DIS	Blue / D.Dis	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
PR+	Up / PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
PR+	Up / PR+		Up
VOL	Left / Vol-		Left
VOL	Left / Vol-	VOL −	Vol-
OK	OK	OK	OK
VOL+	Right / Vol+		Right
VOL+	Right / Vol+	VOL +	Vol+
PR-	Down / PR-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Sustituto	
PR-	Down / PR-		Down
Source	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Sleep	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TXT Repeat	Repeat / TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
TXT Repeat	Repeat / TXT	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
HOLD A-B	A-B / Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
HOLD A-B	A-B / Hold	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
MIX Language	Language / Mix	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
SUBPAGE Subtitle	Subtitle /	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX Setup	Setup / Index	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SIZE DVD Menu	DVD Menu /	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SIZE DVD Menu	DVD Menu /	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
REVEAL Title	Title / Reveal	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
CANCEL Zoom	Zoom / Cancel	SIZE ZOOM	Zoom / Size
CANCEL Zoom	Zoom / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear

Original		Sustituto	
EPG	Play/Pause / EPG	SLOW	Play / Slow
EPG	Play/Pause / EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
EPG	Play/Pause / EPG	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
LIST	Stop / List	HOLD	Stop / Hold
LIST	Stop / List	LIST SMART	Smart / List
DTV/RADIO	<< / DTV/Radio	TUNE-	<< / Tune-
DTV/RADIO	<< / DTV/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
FAV	>> / FAV	TUNE+	>> / Tune+
FAV	>> / FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PAGE DOWN	I<< / Page	PRESET-	I<< / Preset-
PAGE UP	>>I / Page Up	PRESET+	>>I / Preset+
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
FAV+ DVOL+	D.Vol+ / FAV+	SHIFT + VOL	Shift + Vol+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media
STILL	Still	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
FAV- DVOL-	D.Vol- / FAV-	SHIFT + VOL	Shift + Vol-