Mandis shop

Sony RM-PJ8

Original		Sustituto	
I/⏻	Power	⏻	Power
INPUT	Input	Source	Source
APA	APA	Mode	Mode
ECO MODE	Eco Mode	Aspect / Eco	Eco / Aspect
MENU	Menu	Menu	Menu
RESET	Reset	Shift + ⏻	Shift + Power
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	Enter	Enter
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
RETURN	Return	Auto	Auto
ASPECT	Aspect	Shift + Aspect / Eco	Shift + Eco / Aspect
KEYSTONE	Keystone	Shift + ▼	Shift + Down
KEYSTONE	Keystone	Shift + ▲	Shift + Up
PATTERN	Pattern	Video / Comp	Comp / Video
D ZOOM +	D Zoom+	Play	+ / Play

Original		Sustituto	
D ZOOM −	D Zoom-	Stop	- / Stop
+ VOLUME	Vol+	Page▲ Vol	Vol + / Page +
VOLUME −	Vol-	Page▼ Vol	Vol - / Page -
FREEZE	Freeze	Timer / Freeze	Freeze / Timer
BLANK	Blank	Mute / Blank	Blank / Mute
MUTING	Muting	Shift + Mute / Blank	Shift + Blank / Mute

https://mandos-a-distancia.es/es/Sony/1061049-66121-mando-de-sustitucion-para-Sony-RM-PJ8-149046311.html