Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Sustituto	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL +	Vol+	VOL +	Vol+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
CH +	CH+	CH + PAGE	CH+ / Page+
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ASPECT	Aspect	SURROUND	Eject / Surround
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Up		Up
	Left		Left
OK Ch.List	OK/CH List	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Original		Sustituto	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PMODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
HOLD PVR	PVR/Hold	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TIMESHIFT ▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
TIMESHIFT ▶II	Pause/Timeshift	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
AUTO ■	Stop/Auto	HOLD ■	Stop / Hold
REVEAL	Reveal	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
NICAM ◀◀	<<</Nicam	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
FREEZE ▶▶	>>/Freeze	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
INDEX ⏮	I<<</Index	PRESET- ⏮	I<< / Preset-

Original		Sustituto	
SUBPAGE ⏭	>>I/Subpage	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+