Mandis shop

DIGITAL-PHOTO-FRAME

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Mute	Mute / Dimmer	<<	<< / Tune-
AV-Out	AV / Input / RDS	I <<	I << / Preset-
Power	Power	Vol -	Vol -
Photo	Red / Netflix / Search	>>	>> / Tune+
Music	Green / APP / Repeat	>>I	>>I / Preset+
Movie	Yellow / YouTube / Repeat		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Up	Up		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Setup	Setup / OPT /		
Down	Down		
Calendar	Smart / List		
Vol +	Vol +		

https://mandis-distance.es/UKCM10109-139-mando-sustituto-para-UKCM-Digital-Photo-Frame.htm