Original		Sustituto	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PR.LIST	PR List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Sustituto	
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▼	Down	▼	Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INFO DISPLAY	Info/Display	ANGLE INFO	Info / Angle
I/II NICAM	I/II/Nicam	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
DVD/USB	DVD/USB	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Sustituto
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
SIZE Size	SIZE ZOOM Zoom / Size
INDEX Play/Pause/Index	SLOW Play / Slow
REVEAL Stop/Reveal	HOLD Stop / Hold
STEP SUBPAGE Step/Subpage	STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze
HOLD Open/Close/Hol	SURROUND Eject / Surround
FAV I<</FAV	PRESET- I<< / Preset-
TV/RADIO >>ITv/Radio	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /
AUDIO <<Audio	TUNE- << / Tune-
EPG >>/EPG	TUNE+ >> / Tune+
PROG Red/Prog	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
ZOOM Green/Zoom	APP REPEAT Green / APP / Repeat
TITLE Yellow/Title	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
DVD-SETUP Blue/DVD-Setup	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
DVD-MENU DVD-Menu	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top
REPEAT Repeat	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /
A-B A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube / Repeat

Original	Sustituto
DVD-LANG DVD-Lang	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II