Mandis shop

JAMO DIGITAL CINEMAST

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power ON/Off	Power	CD Play	Play
Mute	Mute	CD F.FWD	>>
Every Pop	Info	Volume+	Vol +
Tape 1 Preset	Shift + List	CD Rewind	<<
Tape 2 Pre./eq	Subt	CD Pause	Pause
Tape 1 Stop	Shift + Stop	Next/Prog+	Ch +
Preset Pause	Dual	Stop	Stop
CD/Theater	Smart		
Volume-	Vol -		
Funct./Direct	Menu		
Woofer/Speed	Ok		
Tape 1 F.FWD	Shift + >>		
Mode	Media		
Tape 1 Rew	Shift + <<		
Tape 1 Play	Shift + Play		
Tape 1 Hall/Ats	Shift + Options		
Tape 1 Rec	Shift + Rec		

https://mandos-a-distancia.es/es/JAMO/1061116-mando-a-distancia-equivalente-JAMO-DIGITAL-CINEMASTER.html