Mandis shop

Vivitek XX5040003100

Original		Sustituto	
	POWER		Power
	INPUT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	/\		Up
	<		Left
	Enter	OK	OK
	>		Right
	\/		Down
	ZOOM+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	VOL+	VOL +	Vol+
	MENU	HOME MENU	Menu / Home
	ZOOM-	CH PAGE −	CH- / Page-
	VOL-	VOL −	Vol-
	EXIT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

Original	Sustituto

https://mandos-a-distancia.es/es/Vivitek/1061136-93131-mando-de-sustitucion-para-Vivitek-XX5040003100.html