Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
ABC 2	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD - STB 3	3
GHI 4	4	VIDEO 4	4
JKL 5	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7
TUV 8	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
←PR	←PR	RETURN BACK	Back / Return
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PR+	Up / PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PR+	Up / PR+		Up

Original		Sustituto	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL –	Vol -
OK LIST	OK / List	OK	OK
OK LIST	OK / List	LIST SMART	Smart / List
	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
	Right / Vol +		Right
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PR-	Down / PR-	CH PAGE –	CH- / Page-
PR-	Down / PR-		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
FIND	Red / Find	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	↟	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
	↟	TUNE+ ⏩	>> / Tune+
ZOOM	Green / Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ZOOM	Green / Zoom	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	↡	TUNE- ⏪	<< / Tune-

Original	Sustituto	Original	Sustituto
↡	I << / Preset-		
Blue / LR	Blue / Prime Video / Random		
Blue / LR	Audio / Lang I/II		
Yellow / TXT	Text / Goto		
Yellow / TXT	Yellow / YouTube / Repeat		
Pause	Pause / Step / Freeze		
SAT	Shift + 0		
SAT	Display / Media		
TV / AV	AV / Input / RDS		
Sleep	Sleep / Timer		
[::]	Picture / Format		
Info	Info / Angle		