Original	Sustituto	Original	Sustituto
Standby / On	Power	Up	Up
Setup	Setup / OPT /	OK	OK
Audio	Audio / Lang I/II	Left	Left
Subtitle	Subtitle / EQ	Right	Right
Angle	Info / Angle	Stop	Stop / Hold
Repeat	Green / APP / Repeat	Down	Down
A-B Repeat	Yellow / YouTube / Repeat	Play	Play / Slow
I<< Skip	I<< / Preset-	<<	<< / Tune-
Clear	Exit / Cancel / Clear	Pause	Pause / Step / Freeze
Skip >>I	>>I / Preset+	>>	>> / Tune+
Title	Sound / Title	1	1
Mode	Smart / List	2	2
Return	Back / Return	3	3
DVD	SHIFT + 2	4	4
Display	Display / Media	5	5
VCR	SHIFT + 4	6	6
Disc Menu	D.Menu / Top Menu	7	7

Original		Sustituto		Original	Sustituto
8	8	8	8		
9	9	9	9		
+10	+10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	0	0		
ZOOM	Zoom	ZOOM	Zoom / Size		
SEARCH MODE	Search Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		

Original	Sustituto
Timer Set	Subtitle / EQ
Standby / On	Power
Rec	Rec / Rec Mode
P-	CH- / Page-
C. Reset	Exit / Cancel / Clear
P+	CH+ / Page+
System	D. Menu / Top
DVD	Shift + 2
Display	Display / Media
VCR	Shift + 4
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
Right	Right
Stop	Stop / Hold
Down	Down
Play	Play / Slow

Original	Sustituto
<<	<< / Tune-
Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
1	1
2	2
3	3
Show View	Smart / List
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Speed	Picture / Format
Daily/Weekly	Sound / Title
0	0
Slow	Shift + Play / Slow

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Quick Find	Red / Netflix / Search		
Index Search	Eject / Surround		
Time Search	Audio / Lang I/II		