Mandis shop

Pioneer CU-DC021

Original	Sustituto
Power	Power
Vol -	Vol-
Vol +	Vol+
Phono	Smart / List
Tuner Station -	<< / Tune-
Tuner Station +	>> / Tune+
Stop Deck I	OK
< Deck I	Left
> Deck I	Right
Stop Deck II	Shift + Stop /
< Deck II	Shift + Left
> Deck II	Shift + Right
Rec Deck II	Shift + Rec / Rec Mode
<< Deck II	Shift + << /
>> Deck II	Shift + >> /
Pause Deck II	Shift + Pause / Step /
Disc CD	Eject / Surround

Original	Sustituto
Play CD	Play / Slow
Sleep	Sleep / Timer
I<< CD	I<< / Preset-
>>I CD	>>I / Preset+
Snooze	Display / Media
Pause CD	Pause / Step / Freeze
Stop CD	Stop / Hold

https://mandos-a-distancia.es/es/Pioneer/1061316-82564-mando-de-sustitucion-para-Pioneer-CU-DC021-AXD1184.html