| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | P+ | | CH+ / Page+ |
| | P- | | CH- / Page- |
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol - | | Vol - |
| | Open/Close | | Eject / Surround |
| | Guide | | Guide / EPG / -/-- |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | I<< | | I<< / Preset- |
| | >>I | | >>I / Preset+ |
| | << | | << / Tune- |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | Play | | Play / Slow |
| | Info | | Info / Angle |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | Media Center | | Display / Media |
| | Up | | Up |
| | Home Menu | | Menu / Home |
| | Pop-Up Menu | | D.Menu / Top |
| | Down | | Down |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| OK | Ok | OK | OK |
| OPTION | Option | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| A | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| B | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| C | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| D | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| SUB | Sub | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| RADIO | Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| REC TIMER | Rec Timer | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| REC LIST | Rec List | LIST SMART | Smart / List |
| DISPLAY DISC | Display Disc | SHIFT + MEDIA DISPLAY | Shift + Display / Media |
| AUDIO | Audio D)) | TITLE SOUND | Sound / Title |
| FORMAT | Format | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| AUDIO | Audio oo | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| CANAL PLAY | Canal Play | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| VIERA CAST | Viera CAST | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| TV | Power Tv | SHIFT + | Shift + Power |
| VOL + | Vol +Tv | SHIFT + VOL + | Shift + Vol + |
| VOL - | Vol - Tv | SHIFT + VOL - | Shift + Vol - |
| P | P+Tv | SHIFT + CH PAGE + | Shift + CH+ / |
| P | P- Tv | SHIFT + CH PAGE - | Shift + CH- / |
| AV | Av Tv | SHIFT + RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS |