Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power MD	Power	Right	Right
TV	TV/R	Left	Left
CD	Yellow	Enter	Ok
DVD	Blue	Menu	D. Menu
Tuner/Band	Green	Display	Info
Tape	Red	Top Menu/Disc/Deck	Menu
VCR	Smart	1 MD	1
MD	Media	2 MD	2
Vol +	Vol +	3 MD	3
Vol -	Vol -	4 MD	4
Muting	Mute	5 MD	5
Stop MD	Stop	6 MD	6
Play MD	Play	7 MD	7
<<|<< MD	<<	8 MD	8
>>|>>| MD	>>	9 MD	9
Up	Up	0 MD	0
Down	Down	>10/-/-- MD	Guide

Original		Sustituto	
TV/AV	Tv/ AV	TIMER AV	AV
STEREO	St er eo	SOUND DUAL	Dual
SURROUND	Sur r ound	SETTINGS OPT	Opt i ons
SFC	SFC	AD SUBT	Subt
TEST	Test	RETURN BACK	Back
DELAY	Del ay	PICTURE FORMAT	For mat
LEVEL	Level	ECO 3D	3D
+	+	+ CH	Ch +
-	-	CH −	Ch -
⏻	Power TV	SHIFT + ⏻	Shi f t + Power
VOL ^	Tv Vol Up	SHIFT + + VOL	Shi f t + Vol +
V TV VOL	Tv Vol Down	SHIFT + VOL −	Shi f t + Vol -
1	1 Tv	SHIFT + 1	Shi f t + 1
2	2 Tv	SHIFT + 2	Shi f t + 2
3	3 Tv	SHIFT + 3	Shi f t + 3
4	4 Tv	SHIFT + 4	Shi f t + 4
5	5 Tv	SHIFT + 5	Shi f t + 5

Original		Sustituto	
6	6 Tv	SHIFT + 6	Shi f t + 6
7	7 Tv	SHIFT + 7	Shi f t + 7
8	8 Tv	SHIFT + 8	Shi f t + 8
9	9 Tv	SHIFT + 9	Shi f t + 9
0	0 Tv	SHIFT + 0	Shi f t + 0
≥10/-/--	>10/ - / - - Tv	SHIFT + -/-- GUIDE	Shi f t + Gui de

Original		Sustituto	
	Power DVD		Power
	TV		TV/R
	VCR		Smart
	Tuner / Band		Green
	Tape		Red
	MD		Media
	CD		Yellow
	DVD		Blue
	Play DVD		Play
	I <<< / << DVD		<<
	Stop DVD		Stop
	>>> / >>I DVD		>>
	Top Menu/ Disc/ Deck		Menu
	Display		Info
	Menu		D. Menu
	Up		Up
	Down		Down

Original		Sustituto	
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		Ok
	Stereo		Dual
	Surround		Options
	SFC		Subt
	Test		Back
	Delay		Format
	Level		3D
	+		Ch +
	-		Ch -
	1 DVD		1
	2 DVD		2
	3 DVD		3
	4 DVD		4
	5 DVD		5
	6 DVD		6

Original		Sustituto	
7	7 DVD	7	7
8	8 DVD	8	8
9	9 DVD	9	9
0	0 DVD	0	0
≥10/-/--	>10/-/-- DVD	-/-- GUIDE	Guide
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
– VOL	Vol -	VOL –	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute

Original	Sustituto

Original	Sustituto
Power CD	Power
TV	TV/R
VCR	Smart
CD	Yellow
DVD	Blue
Tape	Red
MD	Media
Tuner/Band	Green
Stop CD	Stop
I<<< / << CD	<<
>>/ >>I CD	>>
Play CD	Play
Menu	D. Menu
Display	Info
Top Menu/Disc/Deck	Menu
Up	Up
Down	Down

Original	Sustituto
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Stereo	Dual
Surround	Options
SFC	Subt
Test	Back
Delay	Format
Level	3D
+	Ch +
-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Muting	Mute
Power Tape	Shift + Power
Stop Tape	Shift + Stop
Play Tape	Shift + Play

Original	Sustituto
I <<| << Tape	SHIFT + << Shift + <<
>>| >>I Tape	SHIFT + >> Shift + >>
Top Menu/ Disc/ Deck	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu
1 CD- Tape	1 1
2 CD- Tape	2 2
3 CD- Tape	3 3
4 CD- Tape	4 4
5 CD- Tape	5 5
6 CD- Tape	6 6
7 CD- Tape	7 7
8 CD- Tape	8 8
9 CD- Tape	9 9
0 CD- Tape	0 0
>10/ - / - - CD- Tape	-/-- GUIDE Guide
Direct Tuning/ Disc Ente	REPEAT TEXT Text

Original	Sustituto

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power VCR	Power	6 VCR	6
VCR	Smart	7 VCR	7
Tape	Red	8 VCR	8
TV	TV/R	9 VCR	9
CD	Yellow	0 VCR	0
DVD	Blue	>10/-/-- VCR	Guide
Tuner/Band	Green	Direct Tuning/Disc Ente	Text
MD	Media	Vol +	Vol +
Stop	Stop	Vol -	Vol -
I <<</ <<	<<	Muting	Mute
>>/ >>I	>>	Up	Up
Play	Play	Down	Down
1 VCR	1	Right	Right
2 VCR	2	Left	Left
3 VCR	3	Enter	Ok
4 VCR	4	Top Menu/Disc/Deck	Menu
5 VCR	5	Display	Info

Original		Sustituto	
MENU	Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
STEREO	Stereo	SOUND DUAL	Dual
SURROUND	Surround	SETTINGS OPT	Options
SFC	SFC	AD SUBT	Subt
TEST	Test	RETURN BACK	Back
DELAY	Delay	PICTURE FORMAT	Format
LEVEL	Level	ECO 3D	3D
+	+	+ CH	Ch +
-	-	CH −	Ch -
⏻	Power Tuner/Band	SHIFT + ⏻	Shift + Power
1	1 Tuner/Band	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tuner/Band	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tuner/Band	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tuner/Band	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tuner/Band	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tuner/Band	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tuner/Band	SHIFT + 7	Shift + 7

Original		Sustituto	
8	8 Tuner/Band	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tuner/Band	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 Tuner/Band	SHIFT + 0	Shift + 0
≥10/-/--	>10/-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide