Original	Sustituto	Original	Sustituto
Standby	Power	Right / Vol +	Right
AV	AV / Input / RDS	Record	Rec / Rec Mode
TV / Radio	TV/ Radio /	Down / CH-	Shift + Down
Mute	Mute / Dimmer	Down / CH-	Down
Play / Pause	Play / Slow	Recall	Back / Return
Play / Pause	Pause / Step / Freeze	1	1
<<	<< / Tune-	2	2
Stop	Stop / Hold	3	3
>>	>> / Tune+	Page+	CH+ / Page+
Menu	Menu / Home	Page+	Shift + CH+ /
Up / CH+	Up	4	4
Up / CH+	Shift + Up	5	5
Exit	Exit / Cancel / Clear	6	6
Left / Vol -	Shift + Left	Page-	Shift + CH- /
Left / Vol -	Left	Page-	CH- / Page-
OK	OK	7	7
Right / Vol +	Shift + Right	8	8

Original		Sustituto		Original	Sustituto
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
LANG	Lang	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /		
FILE	File	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
GOTO	Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		