Original		Sustituto	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+ -/--	-/-- 10+	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
NICAM	Nicam	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
S.MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual

Original		Sustituto	
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FREEZE	Freeze	SHIFT + ■	Shift + Stop
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
TV	TV	HOME SMART	Smart

Original		Sustituto	
USB	USB	APP MEDIA	Media
SHIFT	Shift	ECO 3D	3D
REC	Rec	REC MODE	Rec
AUTO	Auto / D. Setup	SETTINGS OPT	Options
FAV	FAV / D. Menu	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV	FAV / D. Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
EPG	EPG / D. Title	-/-- GUIDE	Guide
TEXT	Text / Angle	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
MIX	Mix / Eject	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
MIX	Mix / Eject	ZOOM	Eject
TV/RADIO	Play/Pause / TV/Radio	PLAY MODE	Play
TV/RADIO	Play/Pause / TV/Radio		Pause
TV/RADIO	Play/Pause / TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
HOLD	Stop / Hold		Stop
INDEX	<< / Index		<<
SIZE	>> / Size		>>

Original		Sustituto	
REVEAL	I<< / Reveal		I<<
SUBPAGE	>>I / Subpage		>>I
AUDIO	Red / Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
AUDIO	Red / Audio	A	Red
GOTO	Green / Goto	B	Green
REPEAT	Yellow / Repeat	C	Yellow
A-B	Blue / A-B	D	Blue