Original		Sustituto	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
INPUT SEL	Input Sel.	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
STANDBY/ON	Standby / On		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
0	0	HDMI-SAT 0	0
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Sustituto	
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
SKIP F.ADV	F. ADV / Skip	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
PROG/TRK	PROG/TRK +	CH PAGE +	CH+ / Page+
PROG/TRK	PROG/TRK -	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down

Original		Sustituto	
TITLE LIST DISC MENU	Title List / Di Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
PLAY LIST TITLE MENU	Playlist / Tit Menu	LIST SMART	Smart / List
ANYKEY	Anykey	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV/VCR	TV / VCR	MEDIA DISPLAY	Display / Media
REC	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC SPEED	Rec Speed	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TIMER REC	Timer Rec	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TO DVD DUBBING	Copy To DVD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
DUBBING TO VCR	Copy To VCR	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
TV STANDBY/ON	TV Standby/On		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
TV VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
TV MUTE	TV Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PROG/TRK +	Prog. +	CH PAGE +	CH+ / Page+
TV VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
PROG/TRK -	Prog. -	CH PAGE -	CH- / Page-

Original	Sustituto