Original		Sustituto	
	Power		Power
	3D	ECO 3D	3D
	Source	TIMER AV	AV
MEDIA SETUP	Setup/Media	APP MEDIA	Media
MEDIA SETUP	Setup/Media	SETTINGS OPT	Options
MODE	Mode	HOME SMART	Smart
HIDE	Hide	CLEAR EXIT	Exit
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
FREEZE	Freeze		Pause
	Up/Keystone+		Up
	Down / Keystone-		Down
	Left		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Right		Right
1	1/<<|<	1	1
1	1/<<|<		<<

Original		Sustituto	
1	1/<<|<		I<<
ENTER 2	2/Play/Pause/Ente	2	2
ENTER 2	2/Play/Pause/Ente	PLAY MODE	Play
ENTER 2	2/Play/Pause/Ente	OK	Ok
BACK 3	3/Stop/Back	RETURN BACK	Back
BACK 3	3/Stop/Back	3	3
BACK 3	3/Stop/Back		Stop
PgUp	PgUp/>>/I>	CH +	Ch +
PgUp	PgUp/>>/>I		>>
PgUp	PgUp/>>/>I		>>I
4 VGA	4/VGA	A	Red
4 VGA	4/VGA	4	4
5 COMPONENT	5/Component	5	5
5 COMPONENT	5/Component	B	Green
6 VIDEO	6/Video	6	6
6 VIDEO	6/Video	C	Yellow
PgDn S-VIDEO	PgDn/S-Video	D	Blue

Original	Sustituto	Original	Sustituto
PgDn/S-Video	Ch -		
7/SD/USB A	7		
7/SD/USB A	Shift + Red		
8/HDMI/DVI	8		
8/HDMI/DVI	Shift + Green		
9/LAN/Wifi	9		
9/LAN/Wifi	Shift + Yellow		
0/USB B	0		
0/USB B	Shift + Blue		