Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
HDMI	HDMI	HOME SMART	Smart
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back

Original		Sustituto	
DEV.LIST	Dev.List	DISC NAV LIST	List
EPG	EPG	GUIDE	Guide
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
AUTO	Auto	SETTINGS OPT	Options
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
Up	Up		Up
Down	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Vol+	+ VOL	Vol +

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Vol-	VOL –	Vol -		
FILELIST	Filelist	PICTURE FORMAT	Format		
REC	Rec	REC MODE	Rec		
	Stop		Stop		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Pause		Pause		
	<<		<<		
	>>		>>		
	I<<		I<<		
	>>I		>>I		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		