Original		Sustituto	
	Power		Power
	Input	TIMER AV	AV
	[|]	HOME SMART	Smart
	[|▸|◂] / [ ]	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Mute	MUTE	Mute
	[|◂ ▸|] / [≡↕]	PICTURE FORMAT	Format
AV SELECTION	AV Selection	APP MEDIA	Media
I-II	I-II	SOUND DUAL	Dual
	(●)	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Sustituto	
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
	[i+] / ◴	DISPLAY INFO	Info
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
P+	P+	+ CH	Ch +
P−	P-	CH −	Ch -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	[◕]	ECO 3D	3D
	[≡?]	SETTINGS OPT	Options
	[≡i]	DISC NAV LIST	List
	[≡]	REPEAT TEXT	Text

Original		Sustituto	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down

Original	Sustituto