Mandis shop

Fisher REM-335

Original	Sustituto	Original	Sustituto
CD F.FWD	>> / Tune+	Volume-	Vol -
CD Rewind	<< / Tune-	Volume+	Vol +
Tape 1 Stop	Stop / Hold	Mute	Mute / Dimmer
Program	TV/Radio /	Prev.	I<< / Preset-
AM	Smart / List	Next	>>I / Preset+
FM	Display / Media		
Input CD	3		
Input AUX	7		
Input Tuner	6		
Input/Source	AV / Input / RDS		
Power ON/Off	Power		
Input Tape 2	5		
Input Video 2	4		
Input Tape 1	2		
CD Play	Play / Slow		
Input Video 1	1		
CD Pause	Pause / Step / Freeze		

https://mandisdistancias.es/Fisher/1674-mandisdistancia-equivalente-Fisher-REM-335.htm