Original		Sustituto	
POWER ON	Power On		Power
POWER OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
INPUT	Input Up	CH +	Ch +
INPUT	Input Down	CH -	Ch -
PHONO	Phono	SHIFT + 1	Shift + 1
CD	CD	SHIFT + 2	Shift + 2
AMP	AMP	SHIFT + 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + 4	Shift + 4
AUX	AUX	SHIFT + 5	Shift + 5
DVD	DVD	SHIFT + 6	Shift + 6
RECORDER 1 CD-R	CD-R	SHIFT + 7	Shift + 7
RECORDER TAPE	Tape	SHIFT + 8	Shift + 8
RECORDER 2 MD	MD	SHIFT + 9	Shift + 9
SOURCE DIRECT	Source Direct	TIMER AV	AV

Original		Sustituto	
	Play CD	PLAY MODE	Play
	Stop CD		Stop
	Pause CD		Pause
	>>I CD		>>I
	I<< CD		I<<
SOURCE POWER	Source Power	HOME SMART	Smart
1	1 CD	1	1
2	2 CD	2	2
3	3 CD	3	3
4	4 CD	4	4
5	5 CD	5	5
6	6 CD	6	6
7	7 CD	7	7
8	8 CD	8	8
9	9 CD	9	9
0	0 CD	0	0
CLEAR	Clear CD	CLEAR EXIT	Exit

Original		Sustituto		Original	Sustituto
MEMO	Memo CD	FAV PRE-CH	Pre Ch		
DISPLAY	Display CD	DISPLAY INFO	Info		
T.MODE	T.Mode CD	PICTURE FORMAT	Format		
SOURCE POWER	Source Power	APP MEDIA	Media		
SOURCE POWER	Source Power	SETTINGS OPT	Options		

Original		Sustituto	
SOURCE POWER	Source Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME –	Vol -	VOL –	Vol -
▶	Play DVD	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause DVD	⏸	Pause
■	Stop DVD	■	Stop
⏭	>>I DVD	⏭	>>I
⏮	I << DVD	⏮	I <<
TUNE +	Up DVD	▲	Up
ENTER	Enter DVD	OK	Ok
TUNE –	Down DVD	▼	Down
PRESET +	Right DVD	▶	Right
PRESET –	Left DVD	◀	Left
MENU	Menu DVD	TOP MENU MENU	Menu
1	1 DVD	1	1
2	2 DVD	2	2

Original		Sustituto	
3	3 DVD	3	3
4	4 DVD	4	4
5	5 DVD	5	5
6	6 DVD	6	6
7	7 DVD	7	7
8	8 DVD	8	8
9	9 DVD	9	9
0	0 DVD	0	0
CLEAR	Clear DVD	CLEAR EXIT	Exit
MEMO	Memo DVD	FAV PRE-CH	Pre Ch
DISPLAY	Display DVD	DISPLAY INFO	Info
SOURCE POWER	Source Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power
TUNE +	Up AUX	SHIFT + ▲	Shift + Up
TUNE –	Down AUX	SHIFT + ▼	Shift + Down
PRESET +	Right AUX	SHIFT + ▶	Shift + Right
PRESET –	Left AUX	SHIFT + ◀	Shift + Left
ENTER	Enter AUX	SHIFT + OK	Shift + Ok

Original		Sustituto	
MENU	Menu AUX	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
P.SCAN/A.TUNE	P. Scan/A. Tune	SHIFT + E-MANUAL D.MENU	Shift + D. Menu
>>I	>>I AUX	SHIFT + >>I	Shift + >>I
▶	Play AUX	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
I<<	I<< AUX	SHIFT + I<<	Shift + I<<
■	Stop AUX	SHIFT + ■	Shift + Stop
II	Pause AUX	SHIFT + II	Shift + Pause
1	1 AUX	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 AUX	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 AUX	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 AUX	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 AUX	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 AUX	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 AUX	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 AUX	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 AUX	SHIFT + 9	Shift + 9
0	0 AUX	SHIFT + 0	Shift + 0

Original		Sustituto	
DISPLAY	Display AUX	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
CLEAR	Clear AUX	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit

Original		Sustituto	
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE POWER	Source Power	SHIFT +	Shift + Power
SOURCE POWER	Source Power		Power
	Play MD	PLAY MODE	Play
	Stop MD		Stop
	Pause MD		Pause
	>>I MD		>>I
	I<< MD		I<<
1	1 MD	1	1
2	2 MD	2	2
3	3 MD	3	3
4	4 MD	4	4
5	5 MD	5	5
6	6 MD	6	6
7	7 MD	7	7

Original		Sustituto	
8	8 MD	8	8
9	9 MD	9	9
0	0 MD	0	0
CLEAR	Clear MD	CLEAR EXIT	Exit
MEMO	Memo MD	FAV PRE-CH	Pre Ch
DISPLAY	Display MD	DISPLAY INFO	Info
TUNE +	Up/Tune+		Up
PRESET +	Right/Preset+		Right
TUNE -	Down/Tune-		Down
PRESET -	Left/Preset- Tun		Left
ENTER	Enter Tuner	OK	Ok
P.SCAN/A.TUNE	P. Scan/A. Tune	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu Tuner	TOP MENU MENU	Menu
CAT	CAT Tuner	REPEAT TEXT	Text
1	1 Tuner	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tuner	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tuner	SHIFT + 3	Shift + 3

Original	Sustituto	Original	Sustituto
BAND Band Tuner	APP MEDIA Media		
4 4 Tuner	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 5 Tuner	SHIFT + 5 Shift + 5		
6 6 Tuner	SHIFT + 6 Shift + 6		
7 7 Tuner	SHIFT + 7 Shift + 7		
8 8 Tuner	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 9 Tuner	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 0 Tuner	SHIFT + 0 Shift + 0		
CLEAR Clear Tuner	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit		
MEMO Memo Tuner	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch		
DISPLAY Display Tuner	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
PTY PTY Tuner	SEARCH TV/R TV/R		
F.DIRECT F. Direct Tuner	HOME SMART Smart		
T.MODE T. Mode	PICTURE FORMAT Format		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Source Power	Power	9 CD-R	9
Play CD-R	Play	0 CD-R	0
Pause CD-R	Pause	Clear CD-R	Exit
Stop CD-R	Stop	Memo CD-R	Pre Ch
>>I CD-R	>>I	Display CD-R	Info
I<< CD-R	I<<	T.Mode CD-R	Format
Vol +	Vol +	Source Power	Shift + Power
Vol -	Vol -	Play Tape	Shift + Play
Mute	Mute	Pause Tape	Shift + Pause
1 CD-R	1	Stop Tape	Shift + Stop
2 CD-R	2	>>I Tape	Shift + >>I
3 CD-R	3	I<< Tape	Shift + I<<
4 CD-R	4	1 Tape	Shift + 1
5 CD-R	5	2 Tape	Shift + 2
6 CD-R	6	3 Tape	Shift + 3
7 CD-R	7	4 Tape	Shift + 4
8 CD-R	8	5 Tape	Shift + 5

Original		Sustituto		Original	Sustituto
6	6 Tape	SHIFT + 6	Shift + 6		
7	7 Tape	SHIFT + 7	Shift + 7		
8	8 Tape	SHIFT + 8	Shift + 8		
9	9 Tape	SHIFT + 9	Shift + 9		
0	0 Tape	SHIFT + 0	Shift + 0		
CLEAR	Clear Tape	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit		
MEMO	Memo Tape	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch		
DISPLAY	Display Tape	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info		
T.MODE	T.Mode Tape	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format		