Original	Sustituto
System Standby	Power
Sleep	Sleep
Master Vol+	Vol +
Master Vol-	Vol -
Muting	Mute
Top Menu	Menu
DVD Menu	D. Menu
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Recall	Pre Ch
>>I/CH/Preset+	>>I
I<</CH/Preset-	I<<
<<	<<
>>	>>

Original	Sustituto
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Tv/Video/ANT	TV/R
Main Menu	Smart
Test Tone	Back
Multi CH	3D
2CH	Subt
AFD	Dual
A.F.D.	List
+	Ch +
-	Ch -
Menu >	+ Shift + Right
< Menu	+ Shift + Left
Tv CH+	+ Shift + Ch +
Tv CH-	+ Shift + Ch -
Tv Vol+	+ Shift + Vol +

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
TV VOL	Tv Vol-	+	Shift + Vol -	9	9 Tuner		9
TV/VTR D.SKIP	D.Skip/TV/VTR		Text	0	0 Tuner		0
VIDEO 1	Video1		Red	SHIFT >10 -/--	>10 Tuner/Shift/-/--		Guide
VIDEO 2	Video 2		Green	D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D.Tuning/Return Tuner		Info
SA-CD	SA-CD		Yellow	PRESET + ▶▶I	>>I/CH Preset+ Tuner	+	Shift + >>I
DVD	DVD		Blue	CH/PRI I<<	I<</CH Preset- Tuner	+	Shift + I<<
MD/TAPE	MD/Tape		AV				
TUNER	Tuner		Eject				
AV	Standby AV	+	Shift + Power				
1	1 Tuner		1				
2	2 Tuner		2				
3	3 Tuner		3				
4	4 Tuner		4				
5	5 Tuner		5				
6	6 Tuner		6				
7	7 Tuner		7				
8	8 Tuner		8				

Original		Sustituto	
	Standby		Power
	Video 1		Red
	Video 2		Green
	SA-CD		Yellow
	DVD		Blue
	MD/Tape		AV
	Tuner		Eject
	Master Vol+		Vol +
	Master Vol-		Vol -
	Muting		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7

Original		Sustituto	
	8		8
	9		9
	0		0
	>10/Shift/-/--		Guide
	Enter/D.Tuning/Return		Info
	D.Skip/TV/VTR		Text
	I<<		I<<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Original		Sustituto	
	Standby CD		Power
	Video 1		Red
	Video 2		Green
	SA-CD		Yellow
	DVD		Blue
	MD/Tape		AV
	Tuner		Eject
	1 CD		1
	2 CD		2
	3 CD		3
	4 CD		4
	5 CD		5
	6 CD		6
	7 CD		7
	8 CD		8
	9 CD		9
	0 CD		0

Original		Sustituto	
	>10/Shift/-/-- CD		Guide
	Enter/D.Tuning/Return CD		Info
	I<< CD		I<<
	>>I CD		>>I
	<< CD		<<
	>> CD		>>
	Play CD		Play
	Pause CD		Pause
	Stop CD		Stop
	D.Skip/TV/VTR CD		Text
	Master Vol+		Vol +
	Master Vol-		Vol -
	Muting		Mute
	Standby Video	+	Shift + Power
	1 Video 1	+	Shift + 1
	2 Video 1	+	Shift + 2
	3 Video 1	+	Shift + 3

Original		Sustituto		Original	Sustituto
4	4 Video 1	+	Shift + 4		
5	5 Video 1	+	Shift + 5		
6	6 Video 1	+	Shift + 6		
7	7 Video 1	+	Shift + 7		
8	8 Video 1	+	Shift + 8		
9	9 Video 1	+	Shift + 9		
0	0 Video 1	+	Shift + 0		
SHIFT >10	>10/Shift/-/-- Video 1	+	Shift + Guide		
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D.Tuning/Return Video 1	+	Shift + Info		
TV/VTR D.SKIP	D.Skip/TV/VTR Video 1	+	Shift + Text		
CH/PRE	I<< Video 1	+	Shift + I<<		
	<< Video 1	+	Shift + <<		
	>> Video 1	+	Shift + >>		
PRESET +	>>I Video 1	+	Shift + >>I		
	Play Video 1	+	Shift + Play		
	Pause Video 1	+	Shift + Pause		
	Stop Video 1	+	Shift + Stop		

Original		Sustituto	
AV	Standby		Power
VIDEO 1	Video 1		Red
VIDEO 2	Video 2		Green
SA-CD	SA-CD		Yellow
DVD	DVD		Blue
MD/TAPE	MD/Tape		AV
TUNER	Tuner		Eject
1	1 MD/Tape		1
2	2 MD/Tape		2
3	3 MD/Tape		3
4	4 MD/Tape		4
5	5 MD/Tape		5
6	6 MD/Tape		6
7	7 MD/Tape		7
8	8 MD/Tape		8
9	9 MD/Tape		9
0	0 MD/Tape		0

Original		Sustituto	
SHIFT >10	>10/Shift/-/-- MD/Tape		Guide
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D.Tuning/Return MD/Tape		Info
TV/VTR D.SKIP	D.Skip/TV/VTR MD/Tape		Text
CH/PRI	I<< MD/Tape		I<<
PRESET +	>>I MD/Tape		>>I
	<< MD/Tape		<<
	>> MD/Tape		>>
	Play MD/Tape		Play
	Pause MD/Tape		Pause
	Stop MD/Tape		Stop
MUTING	Muting		Mute
MASTER VOL	Master Vol+		Vol +
	Master Vol-		Vol -
AV	Standby Video	+	Shift + Power
1	1 Video 2	+	Shift + 1
2	2 Video 2	+	Shift + 2
3	3 Video 2	+	Shift + 3

Original		Sustituto			Original	Sustituto
4	4 Video 2		+	Shift + 4		
5	5 Video 2		+	Shift + 5		
6	6 Video 2		+	Shift + 6		
7	7 Video 2		+	Shift + 7		
8	8 Video 2		+	Shift + 8		
9	9 Video 2		+	Shift + 9		
0	0 Video 2		+	Shift + 0		
SHIFT >10	>10/Shift/-/-- Video 2		+	Shift + Guide		
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D.Tuning/Return Video 2		+	Shift + Info		
TV/VTR D.SKIP	D.Skip/TV/VTR Video 2		+	Shift + Text		
CH/PRE	I<< Video 2		+	Shift + I<<		
PRESET +	>>I Video 2		+	Shift + >>I		
	<< Video 2		+	Shift + <<		
	>> Video 2		+	Shift + >>		
	Play Video 2		+	Shift + Play		
	Stop Video 2		+	Shift + Stop		
	Pause Video 2		+	Shift + Pause		