Mandis shop

# JBL CINEMA BASE

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Bluetooth | HOME SMART | Smart |
| | HDMI | APP MEDIA | Media |
| | AUX | TIMER AV | AV |
| | Optical | SETTINGS OPT | Options |
| | Feedback | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Vol+ | + VOL | Vol + |
| | Vol- | VOL − | Vol - |
| | Bass+ | + CH | Ch + |
| | Bass- | CH − | Ch - |
| | Virtual Sound | AD SUBT | Subt |
| | Stereo | SOUND DUAL | Dual |
| | Harman Volume | DISC NAV LIST | List |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

https://mandos-a-distancia.es/es/JBL/1061881-89897-mando-de-sustitucion-para-JBL-Cinema-Base.html