Mandis shop

Edenwood BDS41

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Power		Power		
BASS−	Bass-	VOL −	Vol -		
BASS+	Bass+	+ VOL	Vol +		
−	-	CH PAGE −	CH- / Page-		
+	+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
▶I	>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+		
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
I◀	I<	PRESET- I◀◀	I<< / Preset-		
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9		
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		

https://mandisdistance.es/Edenwood/1695-355-mando-sustituto-para-Edenwood-BDS41.htm