Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	List	Menu Off	Exit
Reveal	Options	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Subt. List	Subt	Volume+	Vol +
Sleep Timer	Sleep	Chan. Up	Ch +
Info	Info	Volume-	Vol -
Return TV	Shift + Back	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Display	Shift + Info	5	5
Menu Up	Up	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Sustituto	Original	Sustituto
8	8	Store	Smart
9	9	Color + P. Std	Shift + Format
Guide -/-- 1.	Guide	Search	TV/R
0/10	0	On/Off	Shift + Power
2. Fav P/C 2.	Pre Ch	AV 2	Shift + AV
Red	Red	Browse	Media
Green	Green	Tune-	Shift + Left
Yellow	Yellow	Aft/Caf	Shift + Ok
Off/Tim	Pause	Color- S. Std	Shift + Dual
Bright + Mode	3D	Tune+	Shift + Right
Store Text	Shift + Smart	Contrast+	Shift + Ch +
Blue	Blue	Contrast-	Shift + Ch -
Disp	Shift + Media	3. *	Shift + Guide
Tone-	I <<	4. # 16:9	Format
Mix Scan	Shift + Text	Surround	<<
Tone+	>>I	Nicam/Mono	Play
Audio+	Shift + Up	Level L	>>

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Level R/W oofer	 Rec		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	Menu Right	Right
Mute	Mute	Menu Off	Exit
Update	List	Display	Shift + Info
Reveal	Options	Menu Down	Down
Info	Info	Back	Back
Subt. List	Subt	Volume+	Vol +
Txt Stop	Stop	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	Shift + Back	Chan. Down	Ch -
Menu video	D. Menu	1	1
Text	Text	2	2
Txt Expand	Eject	3	3
TV/AV	AV	Menu audio	Dual
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Menu Left	Left	6	6
OK Enter	Ok	7	7

Original	Sustituto	Original	Sustituto
8	8	Game Coo	Shift + Options
9	9	Off/Tim	Shift + Pause
Guide -/-- 1.	Guide	Store	Smart
0/10	0	Rotate Text	Shift + Mute
2. Fav P/C 2.	Pre Ch	Tone-	I <<
Red	<<	AV 2	Shift + AV
Tone+	>>I	Disp	Shift + Media
Bright + Mode	3D	Tune-	Shift + Left
Green	Play	Aft/Caf	Shift + Ok
Audio-	Shift + Down	Tune+	Shift + Right
Store Text	Shift + Smart	Input	Shift + Vol +
Yellow	>>	Contrast+	Shift + Ch +
Audio+	Shift + Up	Color + P.Std	Shift + Format
Mix Scan	Shift + Text	Browse	Media
Bright- Sys	Shift + 3D	Output	Shift + Vol -
Blue	Rec	Contrast-	Shift + Ch -
On/Tim	Pause	On Pip	Shift + 1

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Swap	SHIFT + 2		
Rotate Pip	SHIFT + 3		
Still	SHIFT + 4		
Clear	SHIFT + CLEAR EXIT		
Dim Pip	SHIFT + 5		
Help	SHIFT + 6		
Search	SEARCH TV/R		
Camera	SHIFT + 7		
Camera1	SHIFT + 8		
3.*	SHIFT + -/-- GUIDE		
View	SHIFT + 0		
4.# 16:9	PICTURE FORMAT		
Surround	SHIFT + <<		
Nicam/Mono	SHIFT + PLAY MODE ▶		
Color- S.Std	SHIFT + SOUND DUAL		
Level L	SHIFT + >>		
Level R/Woofer	SHIFT + REC MODE ●		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	Display	Shift + Info
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	List	Menu Off	Exit
Reveal	Options	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Info	Info	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	Shift + Back	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Menu Left	Left	6	6
OK Enter	Ok	7	7

Original	Sustituto
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	<<
Bright + Mode	3D
Green	Play
Off/Tim	Shift + Pause
Yellow	>>
Mix Scan	Shift + Text
On/Tim	Pause
Store Text	Shift + Smart
Color + P. Std	Shift + Format
Blue	Rec
Rotate Text	Shift + Mute
AV 2	Shift + AV

Original	Sustituto
Tune-	Shift + Left
Store	Smart
Audio-	Shift + Down
Disp	Media
Tune+	Shift + Right
Audio+	Shift + Up
Search	TV/R
Input	Shift + Vol +
Contrast+	Shift + Ch +
Output	Shift + Vol -
Contrast-	Shift + Ch -
On Pip	Shift + 1
Tone-	I <<
Tone+	>>I
Color- S. Std	Shift + Dual
Swap	Shift + 2
Still	Shift + 4

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Dim Pip	SHIFT + 5 Shift + 5		
Help	SHIFT + 6 Shift + 6		
Camera	SHIFT + 7 Shift + 7		
Camera1	SHIFT + 8 Shift + 8		
Clear	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit		
3. *	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide		
View	SHIFT + 0 Shift + 0		
4. # 16: 9	PICTURE FORMAT Format		
Nicam/Mono	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
Level L	SHIFT + >> Shift + >>		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	List	Menu Off	Exit
Reveal	Options	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop	Back	Back
Subt. List	Subt	Volume+	Vol +
Sleep Timer	Sleep	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Up	Ch +
Info	Info	Volume-	Vol -
Text	Text	Chan. Down	Ch -
Txt Expand	Eject	1	1
Return TV	Shift + Back	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Sustituto
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	Pre Ch
Red	<<
Green	Play
Yellow	>>
Blue	Rec
Rotate Text	Shift + Mute
Tone-	I <<
Bright + Mode	3D
Disp	Shift + Media
Color + P. Std	Shift + Format
Store Text	Shift + Smart
Bright - Sys	Shift + 3D
Audio-	Shift + Down

Original	Sustituto
Mix Scan	Shift + Text
Off/Tim	Shift + Pause
On/Tim	Pause
Audio+	Shift + Up
Game Coo	Shift + Eject
AV 2	Shift + AV
Store	Smart
Tune-	Shift + Left
Tune+	Shift + Right
Tone+	>>I
Search	TV/R
Aft/Caf	Shift + Ok
Browse	Media
Color - S. Std	Shift + Dual
Input	Shift + Vol +
Contrast+	Shift + Ch +
Output	Shift + Vol -

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Contrast-	SHIFT + CH − Shift + Ch -		
On Pip	SHIFT + 1 Shift + 1		
Swap	SHIFT + 2 Shift + 2		
Rotate Pip	SHIFT + 3 Shift + 3		
Still	SHIFT + 4 Shift + 4		
Clear	SHIFT + CLEAR EXIT Shift + Exit		
Dim Pip	SHIFT + 5 Shift + 5		
Help	SHIFT + 6 Shift + 6		
Camera	SHIFT + 7 Shift + 7		
4. # 16: 9	PICTURE FORMAT Format		
Camera1	SHIFT + 8 Shift + 8		
3. *	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide		
View	SHIFT + 0 Shift + 0		
Surround	SHIFT + ≪ Shift + <<		
Nicam/Mono	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play		
Level L	SHIFT + ≫ Shift + >>		
Level R/Woofer	SHIFT + REC MODE ● Shift + Rec		