Mandis shop

T4

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Power		Power		
AUX	AUX	A	Red		
DIGITAL	Digital	D	Blue		
	Bluetooth	B	Green		
	Play	PLAY MODE	Play		
	Pause		Pause		
	>>I		>>I		
	I<<		I<<		
	Vol+	VOL +	Vol +		
	Vol-	VOL −	Vol -		

https://mandos-a-distancia.es/es/CREATIVE/1062147-89784-mando-de-sustitucion-para-CREATIVE-T4.html