Original		Sustituto	
	Power		Power
	Input		AV / Input / RDS
	Netflix		Shift + Red / Netflix /
	Youtube		Shift + Yellow / YouTube /
	Subtitles		Subtitle / EQ
	Stop		Stop / Hold
	Mute		Mute / Dimmer
	<<		<< / Tune-
	Play / Pause		Play / Slow
	Play / Pause		Pause / Step / Freeze
	>>		>> / Tune+
	Text		Text / Goto
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Aspect		Picture / Format
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK

Original		Sustituto	
	Right		Right
	Down		Down
	Back		Back / Return
	Home		Menu / Home
	Home		Shift + Menu /
	Options		Shift + Setup / OPT / Tools
	Options		Setup / OPT /
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Google Assist		Smart / List
	CH+		CH+ / Page+
	CH-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5

Original		Sustituto		Original	Sustituto
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		