Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
OPEN/ CLOSE	Open/ Cl ose	ZOOM	Ej ect
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Cl ear	CLEAR EXIT	Exi t
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
I <<	I <<	I <<	I <<
>>I	>>I	>>I	>>I

Original		Sustituto	
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause/ Step		Pause
	St op		St op
DVD MENU	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
AUDIO	O)) / Audi o	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	[. . .] / Subt i t l	AD SUBT	Subt
SETUP	Set up	SETTINGS OPT	Opt i ons
MARKER	Mar ker	APP MEDIA	Medi a
SEARCH	Sear ch	SEARCH TV/R	TV/ R
ANGLE	Camer a/ Angl e	HOME SMART	Smar t
PROGRAM	Pr ogr am	PROG SLEEP	Sl eep
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shi f t + Ej ect
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A- B	PICTURE FORMAT	For mat
RANDOM	Random	ECO 3D	3D

Original		Sustituto		Original	Sustituto
*	*	D	Blue		
PR/CH	PR/CH+ TV	CH +	Ch +		
	PR/CH- TV	CH −	Ch -		
VOL	Vol + TV	VOL +	Vol +		
	Vol - TV	VOL −	Vol -		
POWER	Power TV	SHIFT + POWER	Shift + Power		
AV	AV TV	TIMER AV	AV		
TITLE	Title	A	Red		
ENTER	Enter	OK	Ok		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		