Original		Sustituto	
STANDBY	Standby		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	e	ANGLE INFO	Info / Angle
	Mouse	LIST SMART	Smart / List
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto
FAV.LIST MIX	Mix/FAV. List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SUBTITLE SIZE	Size/Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO CANCEL	Cancel/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode
INDEX	<<</Index	TUNE-	<< / Tune-
HOLD	>>/Hold	TUNE+	>> / Tune+
REVEAL	I<<</Reveal	PRESET-	I<< / Preset-

Original		Sustituto	
SUBPAGE	>>I/Subpage	PRESET+	>>I / Preset+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
TIMESHIFT	Play/Pause / Timeshift	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
TIMESHIFT	Play/Pause / Timeshift	SLOW	Play / Slow
	Down		Down
EPG	Stop / EPG	HOLD	Stop / Hold
VOL	Vol +	VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-

Original		Sustituto	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
DISPLAY	[*] / Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return

Original	Sustituto