Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power On	Power	Vol -	Vol -
Power Off	Shift + Power	Mute	Mute
1	1	FRQ Direct	Play
2	2	Tune	I <<
3	3	Preset	>>I
4	4	FM Mono	Pause
5	5	Band	Stop
6	6	Center	Yellow
7	7	Swoofer	Red
8	8	Surround	Green
9	9	Menu	Menu
0	0	Up	Up
Ten/ +10	Guide	Down	Down
Memory	Pre Ch	+/ Forward	Right
CH+	Ch +	- / Back	Left
CH-	Ch -	Enter	Ok
Vol +	Vol +	CD	Shift + 1

Original		Sustituto	
TUN	Tun	SHIFT + 2	Shift + 2
TAPE	Tape	SHIFT + 3	Shift + 3
EXT	EXT	SHIFT + 4	Shift + 4
V1	V1/ DVD	SHIFT + 5	Shift + 5
V2	V2	SHIFT + 6	Shift + 6
V3	V3	SHIFT + 7	Shift + 7
V4	V4	SHIFT + 8	Shift + 8
V5	V5	SHIFT + 9	Shift + 9
DISC1 EQ	EQ	HOME SMART	Smart
DISC2 DYN	DYN	APP MEDIA	Media
DISC3 REC	Rec	REC MODE	Rec
DISC4 ZONE	Zone	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
DISC5 SUR+	Sur +	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
2CH PROG	2 CH	DISC NAV LIST	List
PL C RANDOM	PL C	SETTINGS OPT	Options
PL M REPEAT	PL M	ECO 3D	3D
5CH DISC-	5 CH	SOUND DUAL	Dual

Original		Sustituto	
7CH DISC+	7 CH	AD SUBT	Subt
DISPLAY DISP	Display	DISPLAY INFO	Info
AUDIO TAPE2	Tape 2	CLEAR EXIT	Exit
ANGLE PHONO	Phono	RETURN BACK	Back
SBTITLE TONE	Tone	REPEAT TEXT	Text
ZOOM D-SLT	D-SLT	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RESUME SCAN INPUT 1	Scan	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
REPEAT PTY INPUT 2	PTY	≪	≪
A-B P-TUN INPUT 3	P-Tun	≫	≫
GOTO TP TV/VCR	TP	SHIFT + ⏸	Shift + Pause
SLOW TA RECORD	TA	SHIFT + ■	Shift + Stop
POWER	Power	D	Blue

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power On	Power	Play	Play
Power Off	Shift + Power	I <<	I <<
1	1	>>I	>>I
2	2	Pause	Pause
3	3	Stop	Stop
4	4	Menu	Menu
5	5	Up	Up
6	6	OSD	Back
7	7	Down	Down
8	8	- / Back	Left
9	9	- / Back	<<
0	0	+/ Forward	Right
Ten (+10)	Guide	+/ Forward	>>
Clear (X)	Exit	Enter	Ok
Vol +	Vol +	Search-	Ch -
Vol -	Vol -	Search+	Ch +
Mute	Mute	Random (DYN)	TV/ R

Original	Sustituto
DISC3 REC — PAL (Rec)	PICTURE FORMAT — Format
DISC4 ZONE — HD Mode	ECO 3D — 3D
DISC5 SUR+ — DIM (SUR+)	TIMER AV — AV
2CH PROG — Prog (2CH)	PROG SLEEP — Sleep
PL C RANDOM — Screen (PL C)	HOME SMART — Smart
PL M REPEAT — Title (PL M)	APP MEDIA — Media
5CH DISC- — Prog-Scan	SETTINGS OPT — Options
7CH DISC+ — Open (7CH)	ZOOM ⏏ — Eject
DISPLAY DISP — Display	DISPLAY INFO — Info
AUDIO TAPE2 — Audio	SOUND DUAL — Dual
ANGLE PHONO — Angle	DISC NAV LIST — List
SBTITLE TONE — Subtitle	AD SUBT — Subt
ZOOM D-SLT — Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏ — Shift + Eject
RESUME SCAN INPUT 1 — Resume	SHIFT + ▶ — Shift + Right
REPEAT PTY INPUT 2 — Repeat	REPEAT TEXT — Text
A-B P-TUN INPUT 3 — A-B	E-MANUAL D.MENU — D. Menu
GOTO TP TV/VCR — Goto	SHIFT + ◀ — Shift + Left

Original	Sustituto
SLOW TA RECORD — Slow	SHIFT + PLAY MODE ▶ — Shift + Play
POWER — Power	D — Blue

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power On	Power	I <<	I <<
Power Off	SHIFT + Shift + Power	>>I	>>I
1	1	Pause	Pause
2	2	Stop	Stop
3	3	Open (ENT)	Ok
4	4	Open (ENT)	Eject
5	5	Search-	Ch -
6	6	Search+	Ch +
7	7	Disc 1	SHIFT + 1 Shift + 1
8	8	Disc 2	SHIFT + 2 Shift + 2
9	9	Disc 3	SHIFT + 3 Shift + 3
0	0	Disc 4	SHIFT + 4 Shift + 4
TEN (+10)	Guide	Disc 5	SHIFT + 5 Shift + 5
Vol +	Vol +	Program (2CH)	Sleep
Vol -	Vol -	Random (PLC)	TV/R
Mute	Mute	Repeat (PLM)	Text
Play	Play	Disc+ (7CH)	>>

Original		Sustituto		Original		Sustituto	
DISPLAY DISP	Display (DISP	DISPLAY INFO	Info				
RESUME SCAN INPUT 1	Scan	HOME SMART	Smart				
REPEAT PTY INPUT 2	Time (PTY)	FAV PRE-CH	Pre Ch				
A-B P-TUN INPUT 3	A-B (P-Tun)	E-MANUAL D.MENU	D. Menu				
GOTO TP TV/VCR	Review (TP)	APP MEDIA	Media				
SLOW TA RECORD	Clear (TA)	CLEAR EXIT	Exit				
POWER	Power	D	Blue				