Original		Sustituto	
⏻/I	Power	⏻	Power
🔇	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
●	Red	A	Red
●	Green	B	Green
●	Yellow	C	Yellow
●	Blue	D	Blue
TV/VIDEO	TV / DTV	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Sustituto	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
[≡]	[≡]	REPEAT TEXT	Text
BACK	Back	RETURN BACK	Back
CH^	CH+	+ CH	Ch +
CHv	CH-	CH −	Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL−	Vol -	VOL −	Vol -
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
↑/[+]	↑/[+]	FAV PRE-CH	Pre Ch
F.T/L	F.T/L	SETTINGS OPT	Options
[?]	[?]	ECO 3D	3D
[♦]	[♦]	PICTURE FORMAT	Format
↓/[I]	↓/[I]	-/-- GUIDE	Guide

Original		Sustituto	
	>	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	[X]	CLEAR EXIT	Exit
	[≡i]	APP MEDIA	Media
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
	(↔)	HOME SMART	Smart
	[ ]/ ♪	SOUND DUAL	Dual
	[++]	AD SUBT	Subt

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Menu		Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Top Menu		Shift + Menu
	Back		Back
	↑/[+]		Pre Ch
	↓/[I]		Guide
	<<		<<
	Play		Play
	>>		>>
	Stop		Stop
	Pause		Pause

Original	Sustituto

Original		Sustituto	
	Power		Power
	HDD	B	Green
	VCR	C	Yellow
	DVD	D	Blue
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
TOP MENU DISPLAY	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	↓/ [I]	- / -- GUIDE	Guide
	↑/ [+]	FAV PRE-CH	Pre Ch
F.T/L	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>

Original		Sustituto	
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
	Pause		Pause