Original	Sustituto	Original	Sustituto
PWR On/Off	Power	Menu Up	Up
Mute	Mute / Dimmer	Info	Info / Angle
H/V Play	Play / Slow	Menu Left	Left
Freeze	Pause / Step / Freeze	OK Enter	OK
East	Rec / Rec Mode	Menu Right	Right
Lang./Rewind	<< / Tune-	Exit	Exit / Cancel / Clear
LNB F.Forward	>> / Tune+	Menu Down	Down
Audio	Audio / Lang I/II	Back	Back / Return
Subt.List	Subtitle / EQ	Volume+	Vol +
Guide Pilote	Picture / Format	Aft/Caf	Smart / List
Zoom	Zoom / Size	CH/Page+	CH+ / Page+
Sleep Timer	Sleep / Timer	Volume-	Vol -
TV	TV/Radio /	Display	Display / Media
Sys/Serv	D.Menu / Top	CH/Page-	CH- / Page-
Opt?	Setup / OPT /	1. ?	1
Text	Text / Goto	2abc	2
Menu	Menu / Home	3def	3

Original	Sustituto	Original	Sustituto
4ghi	VIDEO 4		
5jkl	TAPE 5		
6mno	TUNER 6		
7pqrm	AUX - HDD 7		
8tuv	USB 8		
9wxyz	BLUETOOTH 9		
Epg	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	
0/10	HDMI - SAT 0		
FAV Pref.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	
Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	
Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	
Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	
Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	
Tune-	SHIFT + TUNE- <<	Shift + << /	
Tune+	SHIFT + TUNE+ >>	Shift + >> /	
Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	
App	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat	