Original		Sustituto	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
CH.LIST	CH. List	DISC NAV LIST	List
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Sustituto	
	Blue	D	Blue
	[≡]	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Home	HOME SMART	Smart
CH	CH+	CH +	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
	<<		<<

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Play	PLAY MODE	Play		
	>>		>>		
	Pause		Pause		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
	Stop		Stop		
NETFLIX	Netflix	SHIFT +	APP MEDIA Shift + Media		
Rakuten TV	Rakuten Tv	SEARCH TV/R	TV/R		
prime video	prime video	SHIFT +	HOME SMART Shift + Smart		
YouTube	YouTube	ECO 3D	3D		
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media		
	++	SETTINGS OPT	Options		