| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| DISK | DSK | PICTURE FORMAT | Format |
| HDMI/AV | HDMI/AV | TIMER AV | AV |
| EDIT | Edit | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| COPY | Copy | GUIDE | Guide |
| MOVIE | Movie | A | Red |
| PHOTO | Photo | B | Green |
| MUSIC | Music | C | Yellow |
| DIR | DIR | D | Blue |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| VOL + | Vol+ | + VOL | Vol + |
| VOL − | Vol- | VOL − | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| STEP | Step | ECO 3D | 3D |
| PAUSE | Pause | | Pause |
| PLAY | Play | PLAY MODE | Play |
| STOP | Stop | | Stop |
| F.F | >> | | >> |

| Original | | Sustituto | | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|---|---|
| REV | << | << | << | | |
| PG.DN | >>I | >>I | >>I | | |
| PG.UP | I<< | I<< | I<< | | |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual | | |
| SUB-T | Sub-T | AD SUBT | Subt | | |
| PSM | PSM | DISC NAV LIST | List | | |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info | | |
| HOME | Home | HOME SMART | Smart | | |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit | | |
| S.SHOW | S.Show | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| DVD | DVD | APP MEDIA | Media | | |