Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Back	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Sustituto	
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
MTS	MTS	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
SET	Set	LIST SMART	Smart / List
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
	Mouse	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down

Original		Sustituto	
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TEXT	<< / Text	TUNE-	<< / Tune-
TEXT	<< / Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SUB.PG	Play/Pause /	SLOW	Play / Slow
SUB.PG	Play/Pause /	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
REVEAL	>> / Reveal	TUNE+	>> / Tune+
CANCEL	I<< / Cancel	PRESET-	I<< / Preset-
CANCEL	I<< / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
FREEZE	>>I / Freeze	PRESET+	>>I / Preset+
FREEZE	>>I / Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
INDEX	Stop / Index	HOLD	Stop / Hold
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original		Sustituto	
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
MIX	Mix	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /