Original	Sustituto	Original	Sustituto
PWR On/Off	Power	8tuv	8
Mute	Mute	9wxyz	9
Opt?	Options	Guide Pilote	Guide
TV/SAT	AV	0/10	0
Menu	Menu	FAV Pref.	Pre Ch
Menu Up	Up	Green	Green
Menu Down	Down	Yellow	Yellow
CH/Page+	Ch +	Blue	Blue
Audio	Dual	Dev	D. Menu
CH/Page-	Ch -	Store	Sleep
1. ?	1	50j 17	List
2abc	2	H/V Play	Play
3def	3		
4ghi	4		
5jkl	5		
6mno	6		
7pqrm	7		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
PWR On/Off	Power	3def	3
Mute	Mute	4ghi	4
TV	TV/R	5jkl	5
Menu	Menu	6mno	6
Menu Up	Up	7pqrm	7
Menu Left	Left	8tuv	8
OK Enter	Ok	9wxyz	9
Menu Right	Right	0/10	0
Exit	Exit	FAV Pref.	Pre Ch
Menu Down	Down	West	I <<
Volume+	Vol +	Dev	>>
CH/Page+	Ch +	Dec/Pause	Pause
Volume-	Vol -	Freeze	Stop
Audio	Dual	H/V Play	Play
CH/Page-	Ch -	Lang./Rewind	<<
1. ?	1	East	>>I
2abc	2		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
PWR On/Off	Power	1. ?	1
Mute	Mute	2abc	2
Info	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info	3def	3
TV	SEARCH TV/R — TV/R	4ghi	4
TV/SAT	TIMER AV — AV	5jkl	5
Menu	TOP MENU MENU — Menu	6mno	6
Menu Up	Up	7pqrm	7
Display	DISPLAY INFO — Info	8tuv	8
Menu Left	Left	9wxyz	9
OK Enter	OK — Ok	Guide Pilote	-/-- GUIDE — Guide
Menu Right	Right	0/10	0
Menu Down	Down	FAV Pref.	FAV PRE-CH — Pre Ch
Volume+	+ VOL — Vol +	Scan/Setup	SETTINGS OPT — Options
CH/Page+	+ CH — Ch +	Radio	SHIFT + SEARCH TV/R — Shift + TV/R
Volume-	VOL − — Vol -		
Audio	SOUND DUAL — Dual		
CH/Page-	CH − — Ch -		