Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	Info	Info / Angle
Mute	Mute / Dimmer	Menu Left	Left
Update	Play / Slow	OK Enter	OK
Reveal	Pause / Step / Freeze	Menu Right	Right
Txt Stop	Stop / Hold	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Tone+	>> / Tune+	Menu Down	Down
Menu audio	Audio / Lang I/II	Back	Back / Return
Subt. List	Subtitle / EQ	Volume+	Vol +
Surround	Eject / Surround	Chan. Up	CH+ / Page+
Txt Expand	Zoom / Size	Volume-	Vol -
Sleep Timer	Sleep / Timer	Display	Display / Media
Return TV	TV/Radio /	Chan. Down	CH- / Page-
Menu video	D. Menu / Top	1	1
Text	Text / Goto	2	2
TV/AV	AV / Input / RDS	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Menu Up	Up	5	5

Original	Sustituto	Original	Sustituto
6	TUNER 6		
7	AUX - HDD 7		
8	USB 8		
9	BLUETOOTH 9		
Guide -/-- 1.	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	
0/10	HDMI - SAT 0	0	
2. Fav P/C 2.	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	
Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	
Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	
Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	
Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	
Nicam/Mono	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II	
Store Text	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /	
AV 2	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS	
Audio+	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +	