Mandis shop

Pioneer RC-953S

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | MUTE | Mute |
| TIMER | Timer | TIMER AV | AV |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| + VOLUME | Volume+ | + VOL | Vol + |
| VOLUME − | Volume- | VOL − | Vol - |
| | Up | | Up |
| | Left / I<< / << | | Left |
| | Left / I<< / << | | << |
| | Left / I<< / << | | I<< |
| ►/II | Play / Pause | OK | Ok |
| ►/II | Play / Pause | PLAY MODE ► | Play |
| ►/II | Play / Pause | II | Pause |
| | Right / >>I / >> | | Right |
| | Right / >>I / >> | | >> |
| | Right / >>I / >> | | >>I |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| | Down | | Down |
| ST/MONO REPEAT | Repeat / ST/Mono | REPEAT TEXT | Text |
| ST/MONO REPEAT | Repeat | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text |
| EQ | EQ | HOME SMART | Smart |
| P.BASS | P.Bass | APP MEDIA | Media |
| | Stop | | Stop |

https://mandos-a-distancia.es/es/Pioneer/1063339-90851-mando-de-sustitucion-para-Pioneer-RC-953S.html