Original		Sustituto	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
MONO	Mono	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
L BAL	Bal L	◀	Left
BAL R	Bal R	▶	Right
RECORD	Record	REC MODE ●	Rec / Rec Mode

Original		Sustituto	
LISTEN	Listen	TITLE SOUND	Sound / Title
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
TP 1	TP 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
TP 2	TP 2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TUN	TUN	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
PH 1	PH 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
PH/AUX 2	PH/AUX 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3

Original		Sustituto	
-	-	TUNE-	<< / Tune-
-	-		Left
-	-	PRESET-	I << / Preset-
+	+	TUNE+	>> / Tune+
+	+		Right
+	+	PRESET+	>>I / Preset+
PRESET	Preset	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
SCAN	Scan	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TUNE	Tune	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
BAND	Band	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
SIGNAL	Signal	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /
STORE	Store	TOP MENU / D.MENU	D. Menu / Top
MONO / NARROW	Mono	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV / 1	1
2	2	DVD / 2	2
3	3	CD - STB / 3	3
4	4	VIDEO / 4	4

Original		Sustituto	
5	5	TAPE / 5	5
6	6	TUNER / 6	6
7	7	AUX - HDD / 7	7
8	8	USB / 8	8
9	9	BLUETOOTH / 9	9
0	0	HDMI - SAT / 0	0
MUTE	Mute	DIMMER / MUTE	Mute / Dimmer
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -

Original	Sustituto	Original	Sustituto
I << Skip	I << / Preset-	6	6
Skip >>I	>>I / Preset+	7	7
Open	Eject / Surround	8	8
<< Search	<< / Tune-	9	9
Search >>	>> / Tune+	0	0
Play	Play / Slow	Mute	Mute / Dimmer
< Index	Left	Vol -	Vol -
Index >	Right	Vol +	Vol +
Display	Display / Media		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Repeat	Green / APP / Repeat		
Stop	Stop / Hold		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		