Original		Sustituto	
POWER	Power	POWER	Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
FUNCTION	Function	TIMER AV	AV
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
INFO/MENU	Info/Menu	DISPLAY INFO	Info
HOME	Home	HOME SMART	Smart
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TITLE/POPUP	Title/Popup	TOP MENU MENU	Menu
PRESET +	Up/Preset+		Up
PRESET -	Down/Preset-		Down
TUNING +	Right/Tuning+		Right
TUNING -	Left/Tuning-		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
STOP	Stop		Stop
PLAY	Play	PLAY MODE	Play

Original		Sustituto	
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
SKIP	I<<		I<<
	<<		<<
	>>		>>
SKIP	>>I		>>I
SPEAKER LEVEL	Speaker Level	SEARCH TV/R	TV/R
SOUND EFFECT	Sound Effect	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
OPTICAL	Optical	SETTINGS OPT	Options
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
MONO/STEREO B	Blue/Mono/Stereo	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2

Original		Sustituto	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
REC	Rec	REC MODE	Rec
*	*1	PICTURE FORMAT	Format
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
AV/INPUT	AV Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PR/CH	PR/CH+ Tv	+ CH	Ch +
PR/CH	PR/CH- Tv	CH −	Ch -

Original		Sustituto	
+ VOL	Vol + Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
VOL −	Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
MUTE	Mute Tv	SHIFT + MUTE	Shift + Mute