Original	Sustituto	Original	Sustituto
< Play Tape	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /	CD >>	TUNE+ >> / Tune+
Stop Tape	SHIFT + HOLD Shift + Stop /	1	TV 1 1
Play > Tape	SHIFT + SLOW Shift + Play /	2	DVD 2 2
Power	Power	3	CD-STB 3 3
Preset Down	Down	Repeat CD	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Preset Down	SHIFT + PRESET- Shift + I << / Preset-	Random CD	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Preset Up	Up	4	VIDEO 4 4
Preset Up	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+	5	TAPE 5 5
Vol +	VOL Vol +	6	TUNER 6 6
I << CD	PRESET- I << / Preset-	7	AUX-HDD 7 7
>>I CD	PRESET+ >>I / Preset+	8	USB 8 8
Vol -	VOL Vol -	9	BLUETOOTH 9 9
Stop CD	HOLD Stop / Hold	10	HDMI-SAT 0 0
Play CD	SLOW Play / Slow	+10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
Function	LIST SMART Smart / List	<< Tape	SHIFT + TUNE- Shift + << /
Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	>> Tape	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /
CD <<	TUNE- << / Tune-	Rec Tape	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Band	OK		
Tuning-	Left		
Tuning+	Right		
Memo	Display / Media		
RDS	AV / Input / RDS		
PTY	Info / Angle		