Original		Sustituto	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
FUNCTION	Function	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
D.SKIP	D. Skip	APP MEDIA	Media
TITLE	Title	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
PRESET	Up/Preset		Up
	Down		Down
TUNING+	Right/Tuning+		Right
TUNING-	Left/Tuning-		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
MONO/STEREO	Play/Mono/Stereo	PLAY MODE	Play

Original		Sustituto	
	Pause		Pause
	I<<		I<<
	<<		<<
	>>		>>
	>>I		>>I
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOUND EFFECT	Sound Effect	SOUND DUAL	Dual
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Sustituto	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
S-Title	S-Title	AD SUBT	Subt
PROG./MEMO	Memo/Prog	SEARCH TV/R	TV/R
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MIC VOL +	Mic Vol +	SHIFT + ▲	Shift + Up
MIC VOL -	Mic Vol -	SHIFT + ▼	Shift + Down
ECHO VOL +	Echo Vol +	+ CH	Ch +
ECHO VOL -	Echo Vol -	CH -	Ch -
AUTO DJ	Auto Dj	A	Red
VOCAL FADER	Fader/Vocal	B	Green
*	*1	TIMER AV	AV
⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power
INPUT	Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PR/CH ▲	PR/CH+ Tv	SHIFT + + CH	Shift + Ch +

Original		Sustituto	
PR/CH ▼	PR/CH- Tv	SHIFT + CH -	Shift + Ch -
+ VOL	Vol + Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
VOL -	Vol - Tv	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -