Original	Sustituto	Original	Sustituto
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	Options	Menu Off	Exit
Txt Stop	Stop	Menu Down	Down
Reveal	List	Back	Back
Info	Shift + Info	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	Chan. Up	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Sustituto
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	GUIDE
0/10	0
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH
Red	A
Green	B
Yellow	C
Blue	D
Tone-	<<
Tone+	>>
Audio-	I <<
Audio+	>>I
Color+ P. Std	SHIFT + E-MANUAL D.MENU Shift + D. Menu
AV 2	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
Browse	SHIFT + RETURN BACK Shift + Back
Input	SHIFT + + VOL Shift + Vol +

Original	Sustituto
Output	SHIFT + VOL – Shift + Vol -
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green
Color- S. Std	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue