Mandis shop

Original	Sustituto
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
AV	AV
-/--	Guide
TV TX	Text
OK	Ok
Up / CH+	Up

Original	Sustituto
Up / CH+	Ch +
Down / CH-	Down
Down / CH-	Ch -
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
[≡]	Info
Mix	+ Shift + Text
Brightness	+ Shift + 1
Contrast	+ Shift + 2
Color	+ Shift + 3
Menu	Menu
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue

Original		Sustituto	
STOP	Stop		Stop
REVEAL	Reveal		Play
UPDATE	Update		Pause
CLOCK	Clock		Options
SUB	Sub		Subt
DOUBLE	Double		Dual
A B	Stereo A B		I <<
	Stereo Sol		<<
	Stereo Fa		>>
	Stereo		>>I
PS	Stereo PS		List

Original	Sustituto