Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
AUDIO	AUDI O	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CD	CD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUX	AUX	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TV	TV	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VCR	VCR	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
DVD	DVD	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
CABLE	CABLE	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
SAT	SAT	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
CH/LEVEL	CH/Level Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
SPK SET	SPK SET	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
PLI PARA	PLII PARA.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CH SEL	CH Sel	ANGLE INFO	Info / Angle
CH/LEVEL	CH/Level Down	CH PAGE −	CH- / Page-
ADJUST	Adjust -	SHIFT + ◀	Shift + Left
ADJUST	Adjust +	SHIFT + ▶	Shift + Right
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Sustituto	
VOLUME	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME	Vol -	VOL −	Vol -
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
DSP	DSP -	SHIFT + ▼	Shift + Down
DSP	DSP +	SHIFT + ▲	Shift + Up
STEREO	Stereo	TITLE SOUND	Sound / Title
OSD SETUP	Setup / OSD	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
▲	Up	▲	Up
T.TONE MENU	Menu / T. Tone	HOME MENU	Menu / Home
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
SLEEP DISPLAY	Display / Slee	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SLEEP DISPLAY	Display / Slee	MEDIA DISPLAY	Display / Media
▼	Down	▼	Down
DIMMER RETURN	Return /	RETURN BACK	Back / Return
DIMMER RETURN	Return / Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer

Original	Sustituto
Stop / P. Scan	Stop / Hold
<< / Tune -	<< / Tune-
>> / Tune +	>> / Tune+
I << / Preset -	I << / Preset-
>>I / Preset +	>>I / Preset+
7CH Dir	Eject / Surround
1 / Tuner	1
1 / Tuner	Shift + 6
2 / CD	2
2 / CD	Shift + 3
3 / AUX	3
3 / AUX	Shift + 7
4 / Tape	4
4 / Tape	Shift + 5
5	5
6 / Video 1	6
6 / Video 1	Shift + 4

Original	Sustituto
7 / Video 2	7
8 / Video 3	8
9	9
0	0
AUX Power /	Shift + Power
AUX Rec	Shift + Rec / Rec Mode
AUX Pause	Shift + Pause / Step /
AUX Play	Shift + Play /
AUX Stop	Shift + Stop /
AUX <<	Shift + << /
AUX >>	Shift + >> /
AUX I <<	Shift + I << / Preset-
AUX >>I	Shift + >>I / Preset+

Original	Sustituto	Original	Sustituto
TV Power	Power	TV 3	3
AUDIO	Red / Netflix / Search	TV 4	4
CD	Green / APP / Repeat	TV 5	5
AUX	Yellow / YouTube / Repeat	TV 6	6
TV	Blue / Prime Video / Random	TV 7	7
VCR	SHIFT + NETFLIX SEARCH: Shift + Red / Netflix /	TV 8	8
DVD	SHIFT + APP REPEAT: Shift + Green / APP /	TV 9	9
CABLE	SHIFT + YouTube REPEAT A-B: Shift + Yellow / YouTube /	TV 0	0
SAT	SHIFT + Prime Video RANDOM: Shift + Blue / Prime	CABLE Power	SHIFT + Power: Shift + Power
TV CH +	CH+ / Page+	CABLE CH/Level +	SHIFT + CH PAGE +: Shift + CH+ /
TV CH Sel.	Info / Angle	CABLE CH/Level -	SHIFT + CH PAGE −: Shift + CH- /
TV CH -	CH- / Page-	CABLE CH Sel.	SHIFT + ANGLE INFO: Shift + Info / Angle
TV Mute	Mute / Dimmer	CABLE Mute	SHIFT + DIMMER MUTE: Shift + Mute / Dimmer
TV Volume +	Vol +	CABLE Volume	SHIFT + VOL +: Shift + Vol +
TV Volume -	Vol -	CABLE Volume -	SHIFT + VOL −: Shift + Vol -
TV 1	1	CABLE 1	SHIFT + TV 1: Shift + 1
TV 2	2	CABLE 2	SHIFT + DVD 2: Shift + 2

Original	Sustituto	Original	Sustituto
CABLE 3	SHIFT + 3 (CD - STB)		
CABLE 4	SHIFT + 4 (VIDEO)		
CABLE 5	SHIFT + 5 (TAPE)		
CABLE 6	SHIFT + 6 (TUNER)		
CABLE 7	SHIFT + 7 (AUX - HDD)		
CABLE 8	SHIFT + 8 (USB)		
CABLE 9	SHIFT + 9 (BLUETOOTH)		
CABLE 0	SHIFT + 0 (HDMI - SAT)		

Original	Sustituto	Original	Sustituto
DVD Power	Power	DVD Right	Right
AUDIO	Red / Netflix / Search	DVD Display	Display / Media
CD	Green / APP / Repeat	DVD Down	Down
AUX	Yellow / YouTube / Repeat	DVD Pause	Pause / Step / Freeze
TV	Blue / Prime Video / Random	DVD Play	Play / Slow
VCR	SHIFT + Red / Netflix /	DVD Stop	Stop / Hold
DVD	SHIFT + Green / APP /	DVD <<	<< / Tune-
CABLE	SHIFT + Yellow / YouTube /	DVD >>	>> / Tune+
SAT	SHIFT + Blue / Prime	DVD I <<	I << / Preset-
DVD Audio Sel.	Audio / Lang I/II	DVD >>I	>>I / Preset+
DVD Subtitle	Subtitle / EQ	DVD 1	1
DVD Zoom	Zoom / Size	DVD 2	2
DVD Setup	Setup / OPT /	DVD 3	3
DVD Up	Up	DVD 4	4
DVD Menu	D. Menu / Top	DVD 5	5
DVD Left	Left	DVD 6	6
DVD Enter	OK	DVD 7	7

Original	Sustituto
DVD 8	8
DVD 9	9
DVD 0	0
SAT Power	Shift + Power
SAT CH +	Shift + CH+ /
SAT CH Sel.	Shift + Info / Angle
SAT CH -	Shift + CH- /
SAT Mute	Shift + Mute / Dimmer
SAT Volume +	Shift + Vol +
SAT Volume -	Shift + Vol -
SAT 1	Shift + 1
SAT 2	Shift + 2
SAT 3	Shift + 3
SAT 4	Shift + 4
SAT 5	Shift + 5
SAT 6	Shift + 6
SAT 7	Shift + 7

Original	Sustituto
SAT 8	Shift + 8
SAT 9	Shift + 9
SAT 0	Shift + 0

Original	Sustituto	Original	Sustituto
AUDIO	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search	CD 5	TAPE 5: 5
CD	APP REPEAT: Green / APP / Repeat	CD 6	TUNER 6: 6
AUX	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat	CD 7	AUX - HDD 7: 7
TV	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random	CD 8	USB 8: 8
VCR	SHIFT + NETFLIX SEARCH: Shift + Red / Netflix /	CD 9	BLUETOOTH 9: 9
DVD	SHIFT + APP REPEAT: Shift + Green / APP /	CD 0	HDMI - SAT 0: 0
CABLE	SHIFT + YouTube REPEAT A-B: Shift + Yellow / YouTube /	VCR Power	SHIFT + ⏻: Shift + Power
SAT	SHIFT + Prime Video RANDOM: Shift + Blue / Prime	VCR CH+	SHIFT + CH PAGE −: Shift + CH- /
CD Pause	STEP - FREEZE ⏸: Pause / Step / Freeze	VCR CH Sel.	SHIFT + ANGLE INFO: Shift + Info / Angle
CD Play	SLOW ▶: Play / Slow	VCR CH-	SHIFT + + CH PAGE: Shift + CH+ /
CD Stop	HOLD ■: Stop / Hold	VCR Mute	SHIFT + DIMMER MUTE: Shift + Mute / Dimmer
CD I <<	PRESET- ⏮: I << / Preset-	VCR Volume +	SHIFT + + VOL: Shift + Vol +
CD >>I	PRESET+ ⏭: >>I / Preset+	VCR Volume -	SHIFT + VOL −: Shift + Vol -
CD 1	TV 1: 1	VCR Rec	SHIFT + REC MODE ●: Shift + Rec / Rec Mode
CD 2	DVD 2: 2	VCR Pause	SHIFT + STEP - FREEZE ⏸: Shift + Pause / Step /
CD 3	CD - STB 3: 3	VCR Play	SHIFT + SLOW ▶: Shift + Play /
CD 4	VIDEO 4: 4	VCR Stop	SHIFT + HOLD ■: Shift + Stop / Hold

Original	Sustituto	Original	Sustituto
VCR <<	SHIFT + TUNE-		
VCR >>	SHIFT + TUNE+		
VCR 1	SHIFT + 1		
VCR 2	SHIFT + 2		
VCR 3	SHIFT + 3		
VCR 4	SHIFT + 4		
VCR 5	SHIFT + 5		
VCR 6	SHIFT + 6		
VCR 7	SHIFT + 7		
VCR 8	SHIFT + 8		
VCR 9	SHIFT + 9		
VCR 0	SHIFT + 0		