Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Open/Close	ZOOM	Eject
GOTO	Goto	B	Green
ANGLE	Angle	A	Red
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
PBC	PBC	C	Yellow
N/P	N/P	D	Blue
R/L	RL	ECO 3D	3D
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
STEP	Step	SEARCH TV/R	TV/R
V-MODE	V-Mode	PICTURE FORMAT	Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Sustituto	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10/0	10/0	0	0
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide
USB	USB	TIMER AV	AV
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TITLE	Title	HOME SMART	Smart
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
OSD	OSD	DISPLAY INFO	Info
SLOW	Slow	DISC NAV LIST	List
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
SUBT	Subt	AD SUBT	Subt

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	Up		Up		
	Left		Left		
ENTER	Enter	OK	Ok		
	Right		Right		
	Down		Down		
PAUSE	Pause		Pause		
MUTE	Mute	MUTE	Mute		
STOP	Stop		Stop		
	<<		<<		
	>>		>>		
PLAY	Play	PLAY MODE	Play		
	I<<		I<<		
	>>I		>>I		
VOL+	Vol+	VOL +	Vol +		
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -		