Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
AD	AD	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime Video / Random

Original		Sustituto	
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	[+]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Sustituto		Original	Sustituto
VOL	Vol -	VOL	Vol -		
CH	CH-	CH PAGE	CH- / Page-		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto		
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-		
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+		
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode		
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow		
T-SHIFT ❚❚	Pause/T. Shift	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze		
REC LIST ■	Stop/Rec List	HOLD ■	Stop / Hold		