| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| STANDBY/ON | Standby/On | | Power |
| DISPLAY /DIMMER | Display/Dimmer | D | Blue |
| SOUND EFFECT | Sound Effect | TIMER AV | AV |
| TITLE /GROUP | Title/Group | APP MEDIA | Media |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT | Exit |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | -/-- GUIDE | Guide |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| +10 | +10 | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| ANGLE SLIDE EFFECT | Angle/Slide Effe | PICTURE FORMAT | Format |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| ZOOM | Zoom | ZOOM | Eject |
| TOP MENU | Top Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| MENU THUMBNAIL /LIST | Menu/Thumbnail/ | TOP MENU MENU | Menu |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| SET UP | Set Up | SETTINGS OPT | Options |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| SLOW | <</Slow- | << | << |
| SLOW + | >>/Slow+ | >> | >> |
| I/P VFP | VFP/I/P | HOME SMART | Smart |
| ON SCREEN | On Screen | DISPLAY INFO | Info |

| Original | | Sustituto | | Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVIOUS | I << | | I << | | | | |
| SELECT | Play/ Select | PLAY MODE | Play | | | | |
| NEXT | >>I | | >>I | | | | |
| | ↶ | REPEAT TEXT | Text | | | | |
| CLEAR | Stop/ Clear | | Stop | | | | |
| | Pause | | Pause | | | | |