Original		Sustituto	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Sustituto	
SUBPAGE	Subpage	APP MEDIA	Media
PRE-CH	Pre-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
PC	PC	HOME SMART	Smart
TV/VIDEO	Tv/Video	SEARCH TV/R	TV/R
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MIX	Mix	TIMER AV	AV
TELETEXT	Teletext	REPEAT TEXT	Text
SIZE	Text Size	PICTURE FORMAT	Format
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Sustituto	
	Blue	D	Blue
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
HOLD	Hold	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
REVEAL	Reveal	SETTINGS OPT	Options
PIP/POP	PIP/POP	ECO 3D	3D
SWAP	PIP Swap	RETURN BACK	Back
SIZE	PIP Size	ZOOM	Eject

Original	Sustituto