Original		Sustituto	
	Power		Power
	[+]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV/AV	Tv/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
N	N	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
F	F	HOME MENU	Menu / Home
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original		Sustituto	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VCR 0	0/VCR	HDMI - SAT 0	0
VCR 0	0/VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
C	C	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
INDEX	Index	ANGLE INFO	Info / Angle
	Pause/Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
REVEAL	Reveal	LIST SMART	Smart / List

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Time Text	TV/Radio /		
Play	Play / Slow		
Tv/Text	Text / Goto		
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
<<	<< / Tune-		
Rec	Rec / Rec Mode		
F/T/B	Zoom / Size		
Power VCR	Shift + Power		
Programme Up	CH+ / Page+		
Programme Down	CH- / Page-		